



Handleiding

Clawgrip H-Serie® rubber producten

Handleiding voor het verwerken van rubber tegels, matten en stenen voor binnen- en buitentoepassingen.

Ondergrond:

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen graag contact opnemen met uw leverancier.

Afwatering:

Alle rubbertegels, matten en stenen zijn waterdoorlatend. Zorg altijd voor een goede afwatering onder de rubbertegels, stenen en matten. Het continu onder water staan van de tegel kan de levensduur van het rubber niet aantasten. De levensduur van de verlijming kan wel aangetast worden. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen in de richting van de goot of in de richting van het afschot.

Product eigenschappen:

Rubbergranulaat producten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2 % en een diktetolerantie van maximaal 5%. Rubbergranulaat producten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden. Voor de toepassing op balkon, galerij, dakterras etc. adviseren wij een EPDM tegel.

Gereedschap:

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soort gelijk mes. Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

Product leggen:

Goed inmeten (niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden)

Halfsteensverband te plaatsen

Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft

Snijkant van het mes nat maken

Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen / snijden

Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag

Lijmen:

De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn

Alle rubber tegels, matten en stenen onderling met de naden aan elkaar verlijmen

De rubber tegels of matten met de rillen op de vloer verlijmen

De niet te lijmen ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm zijn

De matten dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden

Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee

Onderhoud:

Stofzuigen, vegen

Hoge drukreiniger (geen vuilfrees kop)

Hand schoonmaak producten (met borstel en sop)

Let op: schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn.

Het gebruik van schrob-zuig machine of boen/poetsmachine is afgeraden!

Indien u informatie wenst te ontvangen over schoonmaakmiddelen, neem dan contact op.